

# Périodes de souscription Ruckus One

Phases	Durées	Descriptions
<b>Début Période de grâce</b> (Période d'activation)	<b>180 jours</b> (après réception de la commande)	<b>Activation</b> automatique de l'abonnement.
<b>Période d'abonnement</b>	<b>1,3,5 ans</b>	Durée d'abonnement
<b>Fin Période de grâce</b> (Période de courtoisie)	<b>60 jours</b>	A la fin de l'abonnement, les <b>équipements</b> et services restent <b>opérationnels</b> , configurables et <b>fonctionnels</b> .
<b>Conservation des configurations</b>	<b>90 jours</b>	Les <b>configurations</b> et les informations du site sont <b>conservées</b> ; mais il n'est plus possible d'intervenir.
<b>Comportement attendu en cas d'abonnement expiré</b>	<b>Au delà des 90 Jours</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les AP/commutateurs/équipements Edge sont <b>retirés</b> de RUCKUS One.</li> <li>Les AP diffusent toujours <b>les WLANs locaux</b>.</li> <li>Les équipements <b>conservent</b> la dernière <b>bonne configuration</b> et continuent à transmettre le trafic.</li> <li>L'accès local via console, CLI ou SSH est <b>disponible</b> (avec identifiants admin).</li> <li><b>Possibilité de se connecter</b> au <b>registrar AP</b> pour obtenir des instructions.</li> </ul>

